

PAPERJET DARK

Papier transfert jet d'encre pour textiles foncés



1. UTILISATION

- Imprimer l'image en mode normal (sans effet miroir) sur la face sans impression du PAPERJET DARK.
- Détourer à l'aide d'un ciseau ou d'un plotter de découpe le motif imprimé, puis séparer le film imprimé de son support papier en le déchirant légèrement sur le côté.
- Mettre le tee-shirt sous la presse, placer dessus, la feuille de PAPERJET DARK face imprimée visible, protégez votre impression en utilisant une feuille de papier sulfurisée.
- Presser à 150/160 °C, durant 10 secondes avec une bonne pression.
- Ouvrir la presse, laisser refroidir un peu le tee-shirt, enlever la feuille de protection : votre transfert est terminé.

2. REMARQUES / CONSEILS :

Régler votre imprimante avec une résolution maximale jusqu'à 1440 dpi.

L'utilisation d'encre pigmentées ou éco-solvant renforce la tenue de l'image au lavage.

La tenue du PAPERJET DARK sur nylon varie selon les supports, il est fortement conseillé d'effectuer un test de lavage avant chaque production.

Lavage : 40°C maximum (protéger l'image en retournant le tee-shirt)

Séchage : Sèche linge déconseillé

Repassage : A l'envers impérativement

Compte tenu de la diversité des encres et des supports utilisés, nous vous conseillons la réalisation de tests de lavage avant toute production.