

Liste des copieurs et imprimantes conseillés

Marques	Modèles	Mode
Brother	HL-4040CN	Papier épais
Brother	HL-4200CN	Papier épais
Canon	CP 660	Papier épais
Canon	CLC 3200 / 3220	Papier étiquettes
Canon	CLC 2620 / 2660	Papier étiquettes
Canon	IRC 2620 / 2880	Papier étiquettes
Canon	IRC 3110 / 3170 / 3320 / 3380 / 3880	Papier étiquettes
Canon	CLC - IRC 4040 / 4080 / 4580	Papier épais
Canon	IRC 5000 / 5151	Papier épais
Canon	LBP-2710	Papier épais
Canon	CLC 1110/1180/1180	Papier épais
Canon	C1	Papier épais
Epson	AcuLaser C900/1900	Papier épais
Epson	AcuLaser C1100	Papier épais
Epson	AcuLaser C2000	Papier épais
Epson	LP-8800C	Papier épais
Konica Minolta	CF 1501	Papier épais
Konica Minolta	CF 2002	Papier épais
Konica Minolta	CF 3102	Papier épais
Konica Minolta	CF 5001	Papier épais
Konica Minolta	CF 9001	Papier épais
Konica Minolta	Bizhub C10P /20P / 31P	Papier épais
Konica Minolta	Bizhub C250 / 350 / 450	Papier épais 1+
Konica Minolta	Magicolor 2300	Papier épais
Konica Minolta	Magicolor 2430	Papier épais
Konica Minolta	Magicolor 3300	Papier épais
Konica Minolta	Magicolor 5430 / 5440	Papier épais
Konica Minolta	Magicolor 5650 / 5670	Papier épais
Konica Minolta	Magicolor 7300 / 7450	Papier épais
Okī	C 3450 / 3600	Papier étiquettes
Okī	C 5650 / 5750 / 5850 / 610	Papier étiquettes
Okī	C 8600 / 8800	Papier étiquettes
Okī	C 810 / 830	Papier étiquettes
Olivetti	MF 20	Papier épais
Ricoh	Imagio MPC 3500 and 4500 series	Papier épais
Tally	8008 / 8024	Papier épais
Tally	8108 / 8128	Papier épais
Tally	8406	Papier épais
Toshiba	E-Studio 2820c / 3520c / 4520c	Papier épais
Xerox	Phaser 6200	Papier épais
Xerox	DC 240 / 242	Papier étiquettes
Xerox	DC 1632	Papier étiquettes
Xerox	DC 2240	Papier étiquettes
Xerox	DC 3140 / 3250 / 3535 / 3540	Papier étiquettes
Xerox	DC 2045/2060	Papier épais
Xerox	WorkCentre 7425 / 7428 / 7435	Papier épais
Xerox	7700/7750	Papier épais

Indications en gras = copieurs ou imprimantes présentant les meilleurs résultats