

BAVOIR BÉBÉ

Température

170° C*

Temps

+/- 60 à 80 “*

Pression

Faible

Papier

Sublipaper
ou Sublipaper +*

*La température et le temps de pose peuvent varier en fonction de la presse utilisée,
Augmenter le temps de pose à 80 sec ou plus pour les grands marquages (supérieur au A3).
Augmenter le temps de pose d'environ 20 sec avec le sublipaper +.

Information(s) complémentaire(s) :

Il est possible de placer un tapis mousse "Flexi trans" sur le plateau inférieur de la presse
pour atténuer la marque laissée par le plateau chauffant.

Il est également possible de placer un tissu fin, non doublé, par dessus le bavoir et le transfert
pour éviter un contact direct avec la plateau chauffant et atténuer la marque laissé par celui-ci.

